Kontrola ŚOI

Karta kontrolna

- **Oprócz kontroli przed i podczas użytkowania, ŚOI musi być regularnie i szczegółowo kontrolowany przez osobę kompetentną.** Petzl zaleca przeprowadzanie kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy oraz po każdym nietypowym wydarzeniu związanym z produktem.
- **Kontrola ŚOI musi być wykonywana z wykorzystaniem instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta.** Pobierz instrukcję z PETZL.COM.

TWIN RELEASE

Identyfikacja użytkownika

Nazwisko	
Adres	
Identyfikator	

Informacja o ŚOI

Model	
Numer indywidualny	
Rok produkcji	
Data zakupu	
Data pierwszego użycia	

Producent: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

✓	🔍	🔧	⊗	N/A
Stan dobry (D)	Obserwować (O)	Do naprawy (N)	Wycofać z użytkowania (W)	Nie dotyczy

1. Znana historia produktu

Warunki użytkowania lub nietypowe wydarzenie podczas użytkowania (przykłady: upadek lub zatrzymanie upadku, użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych temperaturach, modyfikacje wykonane poza fabrykami producenta...) :

	✓	🔍	🔧	⊗	N/A
2. Kontrola wstępna • Sprawdź obecność i czytelność numeru indywidualnego oraz oznaczenia CE. • Sprawdź czy żywotność produktu nie została przekroczona. • Porównaj z nowym przyrządem aby upewnić się o braku modyfikacji lub braku jakiegoś elementu.	○	○	○	○	○
3. Kontrola ruchomych okładek • Sprawdź stan ruchomych okładek (zużycie, uszkodzenia, deformacje, pęknięcia, korozja, brud...). • Sprawdź, czy ruchome okładki obracają się poprawnie. • Sprawdź stan zewnętrznej krzywki hamującej (zużycie, pęknięcia, uszkodzenia, deformacje, korozja, brud...). • Sprawdź stan nitów (uszkodzenia, deformacje, pęknięcia, korozja, brak ruchomości...).	○	○	○	○	○
4. Kontrola punktów wpięcia • Sprawdź stan krętlika (zużycie, uszkodzenia, deformacje, pęknięcia, korozja, brud...). • Sprawdź obroty krętlika w obu kierunkach. • Sprawdź stan pomocniczego punktu wpięcia (zużycie, uszkodzenia, deformacje, pęknięcia, korozja, brud...).	○	○	○	○	○
5. Kontrola rolek • Sprawdź stan rolek (zużycie, uszkodzenia, deformacje, pęknięcia, korozja, brud...). • Sprawdź, czy fasetowana rolka obraca się we właściwym kierunku i czy blokuje się w przeciwnym kierunku. • Policz ilość kliknięć w grzechotce. Musisz usłyszeć 12 kliknięć podczas jednego pełnego obrotu. • Sprawdź czy rokla porusza się swobodnie w obu kierunkach.	○	○	○	○	○
6. Kontrola rączki • Sprawdź stan rączki (zużycie, uszkodzenia, deformacje, pęknięcia, korozja, brud...). • Sprawdź czy sprężyna powrotna rączki działa poprawnie.	○	○	○	○	○
7. Kontrola krzywki • Sprawdź stan krzywki (zużycie, uszkodzenia, deformacje, pęknięcia, korozja, brud...). • Sprawdź, czy sprężyna powrotna krzywki działa poprawnie. • Sprawdź, czy przycisk blokady krzywki działa poprawnie.	○	○	○	○	○
8. Kontrola systemu otwierania i blokowania okładek • Sprawdź stan i działanie systemu otwierania i blokowania każdej z okładek (uszkodzenia, deformacje, brud, sprawność sprężyny powrotnej).	○	○	○	○	○
9. Kontrola działania • Załóż system 4:1 z kompatybilną liną i podwójnym bloczkiem zgodnie z instrukcją obsługi TWIN RELEASE SYSTEM. Zawieś system na punkcie kotwiczącym na małej wysokości i podwieś masę na linie. Sprawdź prawidłowy przesuw liny podczas podnoszenia, prawidłową funkcję blokowania, możliwość opuszczenia masy przez operowanie rączką.	○	○	○	○	○

Komentarze (opis wykrytych uszkodzeń i podjętych działań)

Wynik kontroli

- ○ Produkt **nadaje się** do użycia
- ○ Produkt **NIE NADAJE SIĘ** do użycia

Kontroler			
Firma			
Data		Data następnej kontroli	