



Karta kontrolna

- Oprócz kontroli przed i podczas użytkowania, SOI musi być regularnie i szczegółowo kontrolowany przez osobę kompetentną. Petzl zaleca przeprowadzanie kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy oraz po wszelkim nietypowym wydarzeniu związanym z produktem.
- Kontrola SOI musi być wykonywana z wykorzystaniem instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta.

Pobierz instrukcję z [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

ZILLON

Identyfikacja użytkownika

Nazwisko

Adres

Identyfikator

Identyfikacja SOI

Model

Numer seryjny

Rok produkcji

Data zakupu

Data pierwszego użycia

Producent: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francja



Stan dobry (D)



Obserwować (O)



Naprawić (N)



Wycofać z użytkowania (W)

N/A

Nie dotyczy

1. Znana historia produktu

Warunki użytkowania lub nietypowe wydarzenie podczas użytkowania (przykłady: upadek lub zatrzymanie upadku, użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych temperaturach, modyfikacje wykonane poza fabrykami producenta...); :



N/A

2. Kontrola wstępna

- Sprawdzić obecność i czytelność numeru seryjnego oraz oznaczenia CE.
- Sprawdzić czy żywotność produktu nie została przekroczona.
- Porównać z nowym przyrządem, by upewnić się o braku modyfikacji lub braku jakiegos elementu.

3. Kontrola dźwigni do odblokowania

- Sprawdzić stan dźwigni do odblokowania (brak śladów uszkodzeń, deformacji, zgnieceń, pęknięć...).
- Sprawdzić zużycie wykonane przesuwaniem się liny. Jeżeli zużycie jest poważne należy wykonać test blokowania na linie opisany w punkcie 8.
- Sprawdzić skuteczność działania sprężyny.

4. Kontrola łańcucha blokującego

- Sprawdzić stan elementów łańcucha blokującego:
 - Nit (pęknięcia, deformacje, korozja...).
 - Ogniwa (pęknięcia, deformacje, korozja, zanieczyszczenia...).
 - Dźwignia do odblokowania (deformacje, zużycie, korozja, zanieczyszczenia...).
 - Trzpienie (pęknięcia, deformacje, korozja, zanieczyszczenia...).
- Sprawdzić czy łańcuch blokujący rozwija się swobodnie i składa całkowicie. W razie potrzeby umyć w wodzie z mydłem i lekko nasmarować (np. proszkiem grafitowym).
- Sprawdzić czy każde ogniwo się obraca swobodnie.
- Sprawdzić liniowość ustawienia elementów łańcucha i obudowy.

5. Kontrola obudowy i rolki

- Sprawdzić stan obudowy i nitów (brak pęknięć, śladów uszkodzeń, deformacji, korozji, luzu...).
- Sprawdzić zużycie brzegów otworu do wpinania spowodowane pracą łączników.
- Sprawdzić stan rolki (brak pęknięć, śladów uszkodzeń, deformacji, korozji, obecności ciał obcych...).
- Sprawdzić czy rolka obraca się swobodnie.

6. Kontrola zakończeń liny

- Sprawdzić stan osłon (pęknięcia, deformacje...).
- Przesunąć osłonę, by sprawdzić stan szwów. Upewnić się czy nie ma przeciętych włókien, rozdartych, wyciągniętych lub zużytych.

7. Kontrola liny

Sprawdzić stan opłotu na całej długości liny (przecięcia, postrzępione włókna, ślady niebezpiecznych substancji chemicznych, przetarcia...).

Wykonać kontrolę dotykową rdzenia na całej długości liny, zgodnie z rysunkiem (miejsca sztywne, wybrzuszenia, stręły miękkie lub zgniecione...).

- W razie potrzeby należy wymienić linę na nową: liną zamienną Petzl do lony ZILLON L22R. Linę wymieniana zgodnie z instrukcją obsługi.

8. Kontrola działania: blokowanie na linie

- Wpiąć lonę pojedynczo do punktu stanowiskowego znajdującego się na małej wysokości.
- Stojąc na ziemi sprawdzić czy lonża skraca się płynnie, ciągnąc zapas liny do przodu.
 - Zawisnąć na lonży ZILLON wpiętej pojedynczo - powinna idealnie blokować.

9. Kontrola działania: odblokowanie pod obciążeniem

- Zawisnąć na lonży ZILLON wpiętej podwójnie do punktu stanowiskowego znajdującego się na małej wysokości.
- Sprawdzić czy nacisk na dźwignię do odblokowania zapewnia płynne i kontrolowane przesuwanie się liny.

Komentarze (opis wykrytych uszkodzeń i podjęte działania)

WYNIK KONTROLI

Produkt **nadaje się** do użytkowania

Produkt **nie nadaje się** do użytkowania

Kontroler

Firma

Data

Data następnej kontroli