

- Oprócz kontroli przed i podczas użytkowania, SOI musi być regularnie i szczegółowo kontrolowany przez osobę kompetentną. Petzl zaleca przeprowadzanie kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy oraz po wszelkim nietypowym wydarzeniu związanym z produktem.
 - Kontrola SOI musi być wykonywana z wykorzystaniem instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta.
- Pobierz instrukcję z [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

PRZYRZĄDY ZACISKOWE Z KRZYWKĄ

Identyfikacja użytkownika

Nazwisko

Adres

Identyfikator

Identyfikacja SOI

Model

Numer seryjny

Rok produkcji

Data zakupu

Data pierwszego użycia

Producent: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francja



Stan dobry (D)



Obserwować (O)



Naprawić (N)



Wycofać z użytkowania (W)

N/A

Nie dotyczy

1. Znana historia produktu

Warunki użytkowania lub nietypowe wydarzenie podczas użytkowania (przykłady: upadek lub zatrzymanie upadku, użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych temperaturach, modyfikacje wykonane poza fabrykami producenta...):



N/A

2. Kontrola wstępna

- Sprawdzić obecność i czytelność numeru seryjnego oraz oznaczenia CE.
- Sprawdzić czy żywotność produktu nie została przekroczona.
- Porównać z nowym przyrządem, by upewnić się o braku modyfikacji lub braku jakiegось elementu.

3. Kontrola obudowy

- Sprawdzić stan obudowy (brak pęknięć, zużycia, śladów uszkodzeń, deformacji, korozji...).
- Sprawdzić zużycie wywołane przesuwaniem się liny.

4. Kontrola krzywki

- Sprawdzić stan krzywki (brak pęknięć, zużycia, śladów uszkodzeń, deformacji, korozji...).
- Sprawdzić stan osi krzywki (brak pęknięć, deformacji, korozji...).
- Sprawdzić obrót krzywki i sprawność sprężyny.

5. Kontrola systemu zamykania

- Sprawdzić stan elementów łączących lub śrub (brak pęknięć, śladów uszkodzeń, deformacji, korozji...).
- Sprawdzić stan zapadek i sprawne działanie sprężyny powrotnej.

6. Kontrola działania

- Sprawdzić czy przyrząd zaciskowy przesuwają się wzdłuż liny w jednym kierunku, a blokuje w kierunku przeciwnym.

Komentarze (opis wykrytych uszkodzeń i podjęte działania)

WYNIK KONTROLI

Produkt **nadaje się** do użytkowania

Produkt **nie nadaje się** do użytkowania

Kontroler

Firma

Data

Data następnej kontroli